Dispositivos antipánico y de emergencia

Indicaciones de limpieza y mantenimiento

INFORMACIÓN GENERAL

Nuestra gama de dispositivos es de un material duradero, que requiere una atención mínima, pero que no debe pasarse por alto. Hacer un simple programa de limpieza ayuda a maximizar el rendimiento y el ciclo de vida, mejorando el valor estético y prolongando la vida de los componentes.

Sin embargo, el "envejecimiento" de los materiales es inevitable, por lo que, dependiendo del tipo, una ligera pérdida de brillo y un ligero cambio de color deben considerarse normales con el tiempo, especialmente si los dispositivos se instalan en el exterior. La variación del brillo y el color es natural y no afecta a las características del producto ni a la durabilidad de los materiales.

INSTALACIÓN

Importante: siga estrictamente las instrucciones suministrades con el dispositivo.

- No permita que las limaduras entren en el mecanismo del dispositivo durante la instalación.
- Pintar el dispositivo puede hacer que los elementos de referencia funcionen mal.
- Utilice los tornillos de fijación suministrados con el dispositivo u otros a decuados para no perjudicar el funcionamiento correcto del producto.
- No manipule el dispositivo.
- Para instalar los componentes eléctricos/electrónicos utilice los transformadores indicados en cada producto.

LIMPIEZA

Importante: no utilice ningún detergente abrasivo o agresivo en ninguna parte del dispositivo.

Para la limpieza de rutina use jabón o detergente suave en agua tibia, enjuague y seque.

Para eliminar las huellas dactilares o los depósitos de aceite o grasa utilice detergente y agua caliente, o bien disolvente de hidrocarburos.

Todas las piezas móviles y las contracerraduras deben mantenerse sin suciedad ni detritos en todo momento, lo que eliminará posibles atascos al abrir o problemas al cerrar.

MANTENIMIENTO

Importante: siga estrictamente las instrucciones suministradas con el dispositivo para garantizar las prestaciones de acuerdo con la norma de referencia europea.

Además, como regla general, los siguientes controles de mantenimiento ordinario deberán realizarse a intervalos no superiores a un mes o al menos cada 20.000 ciclos:

- Inspeccione y accione el dispositivo para comprobar que todos los componentes estén en condiciones de funcionamiento satisfactorias.
- Asegúrese de que todos los elementos de fijación estén bien apretados
- Compruebe si la(s) contra boquilla(s) no está(n) obstruida(s)
- Compruebe si el dispositivo está lubricado como se indica en las instrucciones de montaje
- Compruebe si no se han añadido dispositivos de bloqueo adicionales a la puerta desde su instalación original
- Compruebe periódicamente si todos los componentes del sistema siguen siendo correctos de acuerdo con la lista de componentes certificados que se suministran originalmente con el sistema.

ANOTACIONES:

Puede descargar las instrucciones que se suministran junto con los dispositivos en el sitio **www.iseo.com**